



## 離型剤 B-2

最新改訂日	2012/3/29
文書番号	QO02-DE950012

《成分》

- パラフィン系炭化水素
- 低級アルコール
- ケイ酸塩の水和物

《外観》 ・ ペースト状、アイボリー

《主な用途》 ・ デブコン製品の離型剤です。

《特徴》 ・ パラフィン成分が液状タイプのものより多く離型性が優れています。

・ 金属、非金属に使用可能です。

### 《使用方法について》

- (1) 離型剤を塗布する箇所を清浄にします。水・油等が付着している場合は適当な方法で除去して下さい。
- (2) 『モデル』から『簡易樹脂型』を製作する際はウエス等で2～3回塗布した後塗布跡を乾燥したウエスで拭き取ります。  
※塗布跡を残したままデブコンを注型すると反転面に塗布跡が転写されます。単純に、『デブコンを接着させたくない』場合は比較的ラフに塗布して構いませんが、ウエス等で1～2回塗布するのが適当です。
- (3) デブコンを塗布あるいは注型します。

### 《備考》

- (1) 離型剤へ溶剤で除去できます。溶剤が使用できない場合は中性洗剤とお湯を使用して下さい。
- (2) 製品の性質上、細かい凹凸のあるモデル等の離型には不向きですので使用は避けて下さい。

### 《離型剤の貯蔵保管条件及び注意》

本製品は引火性がありますので火気に注意をして、冷暗所に容器蓋を密閉状態にして保管して下さい。

デブコン製品の使用方法や施工方法がよく分からない場合は、  
弊社・技術サービス部のフリーダイヤルにお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-03-4880

**株式会社 ITWパフォーマンスポリマーズ & フルイス ジャパン**

